

ULANI | 永恆曆 ∞  
快速入門指南


ULANI

## 包裝內容物


感謝您購買 ULANI 永恆曆  $\infty$ ，本產品包含下列配件，如有缺少任何物件，請立即聯絡原購買店家。



—— 彩色電子紙桌曆




—— Type-C 充電線




—— 快速入門指南

## 認識 ULANI 永恆曆 ∞



電源鍵 / 功能鍵 / LED 燈號




USB 連接埠  
Type-C 充電孔

# 開始 ULANI 永恆曆 ∞

# 1

使用前請先充電



## 電源充電

將 ULANI 永恆曆 ∞ 接上 Type-C 充電線進行充電；充電時紅燈恆亮，充電完成則燈號熄滅。


提醒您：

- 完整充電時間約需 3.5 小時。
- 充電器不包含在本產品配件內。

# 開始 ULANI 永恆曆 ∞

## 機台開機

2



### 開關機

開機：請按 [電源鍵] 約 2 秒，LED 燈開始閃爍綠燈，即啟動裝置。

關機：長按 [電源鍵] 約 10 秒，直到螢幕畫面變黑，以關閉裝置。

# ULANI APP 下載安裝

## 安裝 ULANI APP

請到 iOS [App Store] 或 Android [Google Play 商店] 搜尋 ULANI 下載並安裝 ULANI APP。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

## APP 註冊登入

ULANI 永恆曆 ∞ 機台可顯示豐富多樣化的主題內容，請先下載 ULANI APP 並依指示步驟進行帳號登入；完成後，即可透過手機的藍牙連線更換機台畫面。

## 允許 ULANI 存取權限

安裝完成後，開啟ULANI APP ，請同意 ULANI 在【使用位置】、【傳送通知】、【藍牙】、【取用行事曆】的使用權限

要允許「ULANI」使用您的位置嗎？ The app uses beacon to wake itself up.
允許一次
使用App期間允許 
不允許

「ULANI」想要傳送通知 通知可包含提示、聲音和圖像標記。可以在「設定」中進行設定。	
不允許	允許 
「ULANI」想要使用藍牙 App have to use bluetooth to send calendar image	
不允許	好 
「ULANI」想要取用您的行事曆 APP將會讀取您在iOS行事曆上的資料	
不允許	好 

提醒您：

- ULANI APP 如未獲得您授予相關的使用權限，可能會造成裝置無法連線、主題傳送失敗或行事曆無法更新等狀況。

## 綁定 ULANI 永恆曆 ∞ 機台

5

點選 APP 頁面右下方的機台圖示，進入裝置連線畫面






## 綁定 ULANI 永恆曆 ∞ 機台

6

點擊頁面中間按鈕 [綁定裝置] 後，會顯示已掃描到的藍牙裝置




# 綁定 ULANI 永恆曆 ∞ 機台

請點選要綁定的永恆曆機台

提醒您：

- 機台後方的標籤上有標示MAC值，您的機台序號即為ULANI Calendar + MAC後6碼，請點選該裝置進行綁定。




 **ULANI**  
Color e-Paper Smart Display

SERIAL NO. : UP7320EWX2800001

MAC : 000000**000001**

MODEL : P7320EB

INPUT : 5V  1A

MADE IN TAIWAN



## 綁定 ULANI 永恆曆 ∞ 機台

畫面會彈跳出【藍牙配對要求】，請選擇 [配對] 後，即完成 APP 與機台綁定




## 顯示永恆曆機台畫面

當 APP 與機台綁定後，點選 APP 頁面  
右下方的機台圖示，會出現【我的永恆曆畫面】  
此頁面的 4 張預設圖片將依序傳輸到機台


提醒您：

- 【01】表示今天的日曆
- 【02】表示本月的月曆
- 【03】表示今年的年曆
- 【04】表示看板功能，可自訂文字



## 切換永恆曆機台畫面

在機台 [功能鍵] 即可切換 APP 所傳輸的 4 張畫面



提醒您：

- 每次短按 [功能鍵] 1 下，可依序輪流切換畫面。
- 共有 4 張畫面可依序切換，連續按壓 [功能鍵] 可快速切換到其他畫面，例如：在第 1 張畫面，連續短按 2 下則跳至第 3 張畫面，再短按 2 下，跳回第 1 張畫面，依此規則依序切換顯示。
- 切換畫面時，螢幕會持續閃爍約 30-40 秒，此為電子紙特性，請耐心等待。


# 11

## ULANI APP 帳號註冊

如要購買或兌換其他主題桌曆，請先進行帳號註冊

1.

點選頭像按鈕



2.

按下 [登入]



3.



點選 [註冊帳號]後，請依指示步驟完成註冊登入



# ULANI APP 主題更換


# 12

註冊完成後，即可在商城購買喜愛的主題並進行更換



# 機台操作

## 故障排除



### 機台與 APP 重新啟動藍牙配對

當手機 APP 無法搜尋到機台時，請長按 [功能鍵] 約 5 秒鐘，LED 燈會開始閃爍綠燈，以重新開啟藍牙配對，即可再重新綁定裝置。

提醒您：

- 請先確認手機藍牙功能已開啟。
- 手機每次只能與一台裝置進行藍牙配對。
- 如無法搜尋配對成功，請戳 [重置孔] 一下，以重新開機進行配對。



# 機台操作

## 故障排除

### 回復出廠預設值

如使用上需回復出廠預設值時，請按著 [功能鍵] 再戳 [重置孔] 一下，直到 LED 燈開始閃爍後，再放開 [功能鍵] 按鍵，此時螢幕即開始切換顯示回復出廠值的操作指示圖。

- 請注意，此設定會清空機台所有藍牙配置及內存的 4 張畫面。
- 回復出廠預設值後，請使用 ULANI APP 開始進行機台藍牙配對，以利重新傳輸圖檔。

### 強制重新開機

當機台發生非預期的錯誤而無法進行任何動作時，請戳 [重置孔] 強制重新開機。

## 保固聲明

本保固條件適用 ULANI 系列產品，適用地區為台灣 (消費者請自行將產品妥善包裝後送回客服指定地點)。保固服務之起算日以開立之發票所載日期起算，消費者應妥善保存購買發票 (或購買證明) 以維護權益。

凡 ULANI 產品因自然性功能故障，即享有自購買日期起 12 個月保固服務；本保固服務不包含國際保固及退款相關要求。而下列情形不在保固範圍內，消費者需自行支付維修費用：未依使用手冊上之使用方式，或因外力、人為破壞等非正常因素所致之損壞，及因客戶擅自安裝、添附、擴充、修改、修復非本公司授權或認可之第三方軟體、硬體，或客戶自行變更作業系統及刷機等其他不正常使用所致之毀壞，皆不在本公司之保固範圍內。

本產品電池是內建式電池，如有更換電池的需求，請聯絡並交由本公司協助更換並妥善處理使用過之電池。

## 警語及注意事項

國家通訊傳播委員會要求遵守以下準則：

1. 使用過度恐傷害視力
2. 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘
3. 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 需要更多資訊?

請到 [www.ulani.com.tw](http://www.ulani.com.tw) 以獲得更多產品資訊。  
掃描 QR Code · 歡迎一起加入 ULANI 粉絲專頁。



Model Name: P7320EB

All Rights Reserved©2022 GREENBOOK Inc

ULANI 及 ULANI 標誌屬於 GREENBOOK 的註冊商標或商標。